

Pflegehinweis

NOVOTEC Tankautomaten SV010 / TA200 / NSC-Serie

Pflegehinweis Kunststoff (Display/Tastatur/Leser)

Benutzen Sie zur Reinigung nur milde, ph-neutrale Reiniger in verdünnter Form! Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel (z.B. essig- oder säurehaltige Reiniger); da diese die Oberfläche des Kunststoffes irreparabel beschädigen kann!

Normalen Schmutz einfach mit Wasser und einem schonenden Haushaltsreiniger (z.B. **KEIN** Spiritus) entfernen. Wischen Sie den Schmutz nie trocken weg, da dabei Kratzspuren auf der Oberfläche entstehen können. Außerdem lädt sich der Kunststoff elektrostatisch auf und zieht verstärkt Schmutz an. Gegen hartnäckigen Schmutz helfen spezielle Reinigungsmittel (Kunststoffreiniger).

Alle Kunststoffflächen. Die oft angefasst werden, sollten regelmäßig gereinigt, desinfiziert und anschließend mit einer Kunststoffpflege versehen werden. Am besten werden dem Reiniger bzw. Desinfektionsmittel „warmes“ Wasser zur Verdünnung zugefügt.

Pflegehinweis Pulverbeschichteter Oberflächen (Gehäuse allgemein)

Die beste Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen ist das regelmäßige Abwischen der Beschichtung mit einer Lösung aus warmen Wasser und einem nicht scheuernden, PH-neutralem Reiniger. Die Oberflächen sind nach der Reinigung sorgfältig abzuspülen, um alle Überreste des Reinigers zu entfernen. Alle Oberflächen sind mit einem weichen Tuch oder Schwamm zu säubern. Es kann z.B. ein Glasreiniger (PH5 bis 8) verwendet werden

Ist der Automat ungewöhnlichen Umweltbedingungen (z.B. Nähe Salz- oder Meerwasser) ausgesetzt, sind individuelle Pflegehinweise zu beachten!

Unter keinen Umständen dürfen scharfe Reiniger mit folgenden Inhaltsstoffen eingesetzt werden:

- **Chlorierte Kohlenwasserstoffe**
- **Ester (Nitro oder andere Verdünner und Säuren)**
- **Ketone (z.B. Aceton)**
- **Scheuermittel und -polituren**